

Ouvre boîte Smart Touch Identités



- Entièrement autonome: appuyez sur le bouton et il ouvre la boîte de conserve tout seul
- Système très hygiénique: la partie lame est amovible pour la mettre directement au lave-vaisselle
- Dispose à son extrémité d'un décapsuleur
- Nécessite 2 piles AA (non fournies)

